

## HÄNDELSEN

En av de anställda vid fritidsgården kommer till arbetet vid halvåtta tiden på morgonen och sätter igång kaffebyggaren via den timer som den sitter i. Hon går sedan iväg för att göra några bestyr. Efter en stund går hon tillbaka till köket och möts då av rök. Hon ringde genast 112 och påbörjade släckning av branden. Brandstyrkan från X-stad brandstation blir utlarmade till fritidsgården klockan 07:59. När brandstyrkan kom fram så gick de in och släckte av timern med en kanna vatten. Först hade de lokaliserat proppen för kaffebyggaren och brutit strömmen. Därefter så ventilerades röken ut från köket via fönster och PPV-fläkt.

## UNDERSÖKNINGEN

Köket där branden varit belägen var på ca 50 kvadratmeter. I ena delen mot yttervägg fanns det ett diskbänksområde. På väggen i detta område satt ett vägguttag med en timer. Timern försörjde en vanlig kaffebyggare. Det går inte att se vad det var för märke på timern då den var brandskadad. Ingen på fritidsgården kunde svara på när den var inköpt. Vägguttaget på väggen var endast skadat utifrån. Kablarna i dosan var också oskadade. Timern var brunnen inifrån. Kabeln till kaffebyggaren var skadad på själva stickproppen och en bit upp på sladden. Dessa skador var också utifrån komna. Ingen säkring hade utlöst under branden. Jordfelsbrytaren hade inte heller utlöst.

## SLUTSATS

Branden har startat i timern. Förmodligen någon form av glappkontakt vilket givit en värmeökning i timern. Jordfelsbrytaren och säkringen hade inte löst ut. Det innebär att värmen fick fortsätta öka i timern med en antändning av plastmaterialet till slut.

## ERFARENHETER

Vi brukar rekommendera timer på kaffebyggare när vi är ute och förebygger. Jag anser fortfarande att det är att föredra. Risken finns för brand även i en timer, men det hör till det mera sällsynta. Jag förordar timer även fortsättningsvis.



