

Självantändning orsakade fasadbrand i industrifastighet, X-gatan, måndagen den xx-xx-xx kl. 18.33. När räddningsstyrkan från station A anländer, klockan 18.52, brinner det i vägghpanelen, inne i en tillbyggd förrådsbyggnad, direkt mot industrilokalen. I förrådet står bl.a. en brandskadad kärra samt resterna efter en del sopsäckar som brunnit. Elden har bränt genom ytterväggen och fått fäste i industrilokalens innervägg, vilken är täckt med eternitskivor. Branden sprider sig också till taksektionen som delvis måste friläggas. Via en krypvind, från verkstadslokalen, spred sig också rökgaserna till det intilliggande kontoret.

Från förrådsbyggnaden spred sig branden in i verkstadslokalen vars tak och väggar fick friläggas för att förhindra en ytterligare spridning. Tack vare den starkt trafikerade omgivningen, på X-leden och X-gatan, upptäcktes branden i ett så tidigt skede att industribyggnaden kunde räddas. En nattlig brand kunde blivit förödande.

Brandorsaken: Enligt uppgift hade man under dagen oljat in en grupp trädgårdsmöbler, trasor från detta arbete hade sedan slängts i de sopsäckar som stod placerade på vagnen i förrådet. En representant från företaget fann det en smula märkligt. Han visade mig burken med den olja som använts, och på den fanns inte någon varningstext vad avser risken för självantändning. Men dessvärre är det inte ovanligt att dessa burkar med träolja saknar varningstext. Självt har jag i samband med en brand sett exempel på där man t.o.m. i bruksanvisningen talar om att oljan inte kan självantända. Lusläste man däremot bruksanvisningen så framgick det att oljan innehöll sickativer, ett ämne som tillsätts oljan för att påskynda torkningsprocessen. För flera år sedan tvangs en större biltillverkare att just upphöra med att använda färg vilken innehöll sickativer. Filter i sprutboxarna självtände p.g.a. dessa sickativer. Den snabba torkningen innebar nämligen att produkten band syre till processen, vilket ledde till en värmeförhöjning som utmynnade i en självantändning.

Oljeindränkt fibröst material skall aldrig slängas i sopsäckar eller sopbehållare. Läg dem i vatten! Oavsett varningsetikett eller inte!

Tyvärr har jag sett alldeles för många bränder i samband med dessa inoljningar av trädgårdsmöbler, altaner o.s.v. Även yrkesmän missar faran för självantändning, trots att det då på deras oljeburkar finns en märkning som varnar för brandfaran! Vid inoljning av trädgårdsmöbler o.dyl. Läs det finstilt på burken! Även om varningsetikett saknas, behandla den som brandfarlig!