



# 10 نصائح

لألعاب نارية

أكثر أمانًا



Myndigheten för  
samhällsskydd  
och beredskap

بالتعاون مع



Brandskyddsföreningen



Polisen

يجب أن تكونَ 18 عامًا على الأقل  
لتستطيع شراء الألعاب النارية والتعامل  
معها في الهواء الطلق.

# 1  
تحقق من أنّ قطعة الألعاب النارية غير  
تالفة أو متضررة. فَم دائماً بإرجاع القطع  
التالفة أو المتضررة إلى المكان الذي  
اشتريتها منه.

# 2  
عليك تهيئة ألعابك النارية في وقت  
مناسب.

# 3  
كُن صاحباً (لا تكن في حالة السكر)  
الكحول والألعاب النارية لا يجتمعان  
سويةً.

# 4  
قُم بإعداد القطع وفقاً للتعليمات.

# 5  
لا تمسك أبداً قطعة ألعاب نارية بيدك،  
إلا إذا كانت تعليمات الاستعمال تسمح  
بذلك.

# 6  
لا تنحني أبداً على قطعة ألعاب نارية  
مشتعلة.

# 7  
عليك البقاء على مسافة مناسبة  
أمنة طبقاً لتعليمات الاستعمال  
وتأكد من أنّ الجميع يفعل ذلك أيضاً.

# 8  
انتظر قبل أن تذهب إلى قطعة ألعاب  
نارية لا تعمل. لا تحاول أبداً إشعالها مرّة  
أخرى، إلا إذا كانت تعليمات الاستعمال  
تسمح بذلك.

# 9  
فكّر بالمخاطر إذ يمكن أن تسبّب قطع  
الألعاب النارية حروقاً أو إصاباتٍ أخرى.

# 10  
أظهر احترامك للآخرين. تذكّر بأن  
الناس والحيوانات على حدّ سواء  
يمكن أن يشعروا بالخوف والفرع  
من الألعاب النارية.

شكراً لمنحك وقتاً لقراءة هذه النصائح!

اقرأ المزيد عن الألعاب النارية في موقع  
الويب [msb.se](http://msb.se)