

# احمي نفسك من الحريق في المنزل

## قلّل من خطر اندلاع الحريق

إذا شبّ حريق في المنزل، فعادةً ما تكون الأشياء اليومية التي نقوم بها، هي السبب وراء ذلك. هكذا، من خلال الطرق التالية يمكنك تقليل خطر اندلاع الحريق في المنزل:




لا تضع الشموع المضاءة بالقرب من أي شيء يمكن أن تشب فيه النيران. اطفأ الشموع قبل مغادرة الغرفة، لا تترك الشموع مشتعلة أبدًا.




لا تلقي أبدًا الرماد الساخن مباشرة في كيس القمامة. هذه الأشياء مثل الرماد أو الفحم أو ما شابه ذلك يجب تخزينها في حاوية معدنية مزودة بغطاء. ضع الحاوية المعدنية خارج المنزل على سطح مقاوم للحريق، على سبيل المثال الألواح الحجرية.




لا تضع أشياء يمكن أن تشتعل فيها النيران على الموقد أو بالقرب منه. لا تغادر مكان الموقد عندما يكون قيد التشغيل. إذا كنت في غالب الأحيان تنسى أن الموقد لا يزال قيد التشغيل، فاحصل على وافي الموقد، الذي يغلق الموقد تلقائيًا لتجنب خطر الحريق.



يجب أن يكون بيت الدرج (السلام) وطرق الاخلاء الأخرى، مثل ممرات الاخلاء، خالية من الأشياء التي يمكن أن تشتعل فيها النيران، مثل الصحف أو الصناديق الكرتونية أو عربات الأطفال. احرص على ان تكون أبواب القبو في المبنى وكذلك العليّة مغلقة.



اشحن بطاريات السيارات الكهربائية الأصغر حجمًا في مناطق مخصصة لذلك، اذا كان ممكنًا ذلك. إذا كان لا يزال يتعين عليك الشحن في منزلك، فكن حذرًا وراقب عملية الشحن باستمرار. تجنب الشحن في بهو المنزل، حيث ان البهو هو طريقك للخروج من الشقة في حالة اندلاع الحريق.



اشحن على سطح صلب باستخدام شاحن يحمل العلامة التالية CE. لا تشحن هاتفك الجوال أو الكمبيوتر في السرير أو ما شابه ذلك. استبدل المعدات الكهربائية التي بها تلف واضح أو بها رائحة محترقة أو تبدو غريبة.

هل أنت أو أي شخص قريب منك بحاجة إلى المساعدة في تعزيز الحماية من الحريق؟ اقرأ المزيد من المعلومات حول ذلك في:

[www.msb.se/starktbrandskydd](http://www.msb.se/starktbrandskydd)

✓ احرص على عدم حصول الأطفال على اعداء الثقب أو الولاة.

✓ اسكب قليلًا من الماء في منفضة السجائر قبل افراغها.


✓ لا تدخن في السرير او في مكان من الممكن ان تغفو فيه.

نصائح مفيدة!


# احمي نفسك من الحريق

## أجهزة التحذير من الحريق تنقذ الارواح


يصدر جهاز التحذير من الحريق إنذارًا سريعًا في حالة نشوب حريق، وحينئذ سيكون لديك بعض الوقت لإطفاء الحريق بنفسك، أو الخروج من الشقة إذا لزم الأمر. تأكد من أن لديك ما يكفي من أجهزة التحذير من الحريق واختبر بصورة منتظمة من أنها تعمل.



استبدل البطارية إذا لم يعمل جهاز التحذير من الحريق عند اختياره أو إذا كان يصدر صوتًا بشكل متكرر.



قم باختبار جهاز التحذير من الحريق كل شهر، من خلال الضغط على زر الاختبار .



يجب أن يثبت جهاز التحذير من الحريق في السقف، وحسب تعليمات الشركة المصنعة.


## هكذا تستعمل طفاية الحريق



ادفع المقبض للداخل. وإذا كان ذلك ممكنًا، تحرك حول النار للوصول إليها بشكل مناسب.



قم بتوجيه الفوهة نحو قاعدة اللهب. اقترب من النار وانحني الى الأمام إذا لزم الأمر ذلك.



اسحب المصهر للخارج مباشرة.



## احرص على ان يكون لديك طفاية الحريق في المنزل

من الجيد أن يكون لديك في المنزل طفاية حريق تحتوي على 6 كيلو من البودرة. ضع طفاية الحريق بالقرب من المخرج. من الجيد أيضًا الحصول على بطانية حريق، حيث يمكنك وضعها فوق النار لإطفائها.

# ✓ انقذ ✓ حذّر ✓ بلّغ ✓ اطفأ

افعل الشيء الصحيح عند اندلاع الحريق وأنقذ الأرواح

١. انقذ ٢. حذّر ٣. بلّغ ٤. اطفأ



قم بإنقاذ الآخرين دون تعريض نفسك للخطر



في بعض الأحيان قد يكون من الأفضل القيام بما هو مطلوب بترتيب مختلف. إذا كنتم أشخاص عديدين، فيمكنكم ان تتساعدوا معًا.



اطفأ النار إذا كنت تعتقد أن بإمكانك ان تفعل ذلك بدون أن تعرّض نفسك الى الخطر.



اتصل بالرقم 112 وأبلغ عن الحريق. أخبرهم بما حدث، وفيها إذا كان هناك أي شخص مصاب، وأين تحتاج المساعدة وهم يتعين عليك أن تتصل.



قم بتحذير الأشخاص الآخرين الذين يمكن ان يكونوا معرضين للخطر.

## هكذا تطفئ الحريق



عند نشوب حريق في الأجهزة الكهربائية: قم أولاً بفصل القابس من الجدار. قم بإخماد النار ببطانية الحريق أو الماء. إذا قمت باستخدام طفاية الحريق البودرة، فيمكنك إطفاء الحريق فوراً دون سحب القابس.



عندما تحترق ملابس شخص ما: حاول أن تمدد الشخص على بطنه. قم بإخماد النار بواسطة بطانية الحريق أو ما شابه ذلك. ابدأ بالإطفاء من الرأس واستمر في النزول.



عندما تشتعل النار في الطنجرة أو المقلاة: ضع غطاء أو بطانية الحريق عليها لإخماد النار. لا تستخدم الماء مطلقاً عندما يحترق الموقد. الماء يتسبب في انتشار التبران.

## اغلق الباب - الدخان يقتل



أغلق باب الغرفة التي شبَّ فيها الحريق.



إذا لم تتمكن من إطفاء النار بنفسك بدون أن تعرّض نفسك للخطر، فيجب عليك الخروج من الشقة.

### أغلق الباب على الحريق

يتأكد أولاً من خروج الجميع. ثم أغلق باب الغرفة أو الشقة التي يوجد فيها الحريق. الباب المغلق يحد من انتشار الحريق.

## لا تخرج أبداً الى بيت الدرج اذا كان ممتلئاً بالدخان

باب الشقة يوقف الحريق في حوالي 30 دقيقة. لا تخرج أبداً إلى الدرج إذا كان مليئاً بالدخان. لا تستخدم المصعد عندما يكون هناك حريق. لا تستخدم المصعد عندما يكون هناك حريق.



سوف تساعدك خدمة الإنقاذ إذا كنت بحاجة إلى الخروج.



احرص على ان يبقى باب الشقة مغلقاً. اتصل بالرقم 112 وأبلغ عن الحريق.



إذا شبَّ حريق في مكان آخر من المبنى وكان هناك دخان في بيت الدرج، فيجب عليك البقاء في شقتك.



## تعاون الجوار

إذا كنت تعرف جيرانك، فسوف يكون بإمكانكم ان تتساعدوا معاً بسهولة أكبر في التعامل مع الحوادث أو الأزمات الخطيرة بطريقة جيدة. المجتمع المعزز في المنطقة السكنية يزيد من سلامة الجميع! اقرأ المزيد من المعلومات في الموقع الإلكتروني التالي كيف بإمكانك انت وجيرانك الاستعداد لذلك: [www.msb.se/grannar](http://www.msb.se/grannar)



Myndigheten för  
samhällsskydd  
och beredskap

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 [www.msb.se](http://www.msb.se)  
Publikationsnummer MSB2470 – oktober 2024